


BATIDORAS-MEZCLADORAS
BP-40 / BP-40C / BP-40I
MIXERS
BP-40 / BP-40C / BP-40I
BATTEURS-MÉLANGEURS
BP-40 / BP-40C / BP-40I

N.	Denominación	Description	Dénomination	Cod.
1	Pata batidora BE/BP-20/30/40	Foot set BE/BP-20/30/40	Pied BE/BP-20/30/40	2009129
2	Guía trasera caldero	Bowl back guide	Guide-arrière cuve	2509616
3	Cabezal BE/BP-40	Head set BE/BP-40	Tête BE/BP-40	2504802
4	Engrane Z-46 BE/BP-40 R	Gear Z-46 BE/BP-40 R	Couronne Z-46 BE/BP-40 R	2509614
5	Junta V-ring tipo L/R	V-ring LR-type	Joint v-ring TPO L R	2509617
6	Teclado BP	Keyboard BP	Clavier BP	2509703
7	Planetario BP-40	Planetary BP-40	Planétaire BP-40	2509772
8a	Caldero BE/BP-40	Bowl BE/BP-40	Cuve BE/BP-40	2509497
8b	Caldero 20 l BE/BP-40	Bowl set 20 lt. BE/BP-40	Cuve 20L BE/BP-40	2509498
9a	Chasis BE/BP-40 R	Chassis BE/BP-40 R	Châssis BE/BP-40 R	2509633
9b	Chasis BE/BP-40 INOX R	Chassis BE/BP-40 INOX R	Châssis BE/BP-40 INOX R	2509634
10a	Paleta 20 l. BE/BP-40	Beating tool set 20 L BE/BP-40	Outil palette 20l BE/BP-40	2509500
10b	Paleta BP/BP-40	Beating tool BP/BP-40	Outil palette BP/BP-40	2509762
11a	Mezcladora 20 l. BE/BP-40	Mixing tool set 20 l BE/BP-40	Outil fouet 20 l BE/BP-40	2509502
11b	Mezcladora BP-40	Mixing tool BP-40	Outil fouet BP-40	2509761
12a	Gancho amasador BE/BP-40 20L	Kneading tool set 20L BE/BP-40	Outil pétrisseur 20l BE/BP-40	2509504
12b	Gancho BP-40	Kneading tool BP-40	Outil pétrisseru BP-40	2509760
13	Correa BP-40	Belt BP-40	Courroie BP-40	2509766
14	Fijación tapa BE/BP-20/40	Cover fixing set BE/BP-20/40	Fixation prise accessoires BE/BP-20/40	2509430
15	Fijación toma accesorios BE/BP	Attachment drive fixing set BE/BP	Fixation prise accessoires BE/BP-10	2509436
16	Prensaestopas PG-11	Stuffing box PG-11	Presse-étoupes PG-11	2509442
17	Tapón cabezal	Head plug set	Bouchon tête	2509447
18	Tapón Ø15	Plug set Ø15	Bouchon Ø15	2509449
19	Placa electrónica BP	Electronic board BP	Carte électronique BP	2509704
20	Tapa toma accesorios BE/BP	Attachment drive cover set BE/BP	Bouchon prise accessoires BE/BP	2509459
21	Variador BP-20C/30/30C/40/40C	Variator BP-20C/30/30C/40/40C	Variateur BP-20C/30/30C/40/40C	2509753
22	Cierre protección derecha BE/BP-40	Protection lock set D BE/BP-40	Fermeture protection (droit) BE/BP-40	2509470
23	Cierre protección l BE/BP-40	Protection lock set l BE/BP-40	Fermeture protection (gauche) BE/BP-40	2509471
24	Corona toma accesorios BE/BP-40	Rim set (attachment drive) BE/BP-40	Couronne prise accessoires BE/BP-40	2509472
25	Eje portaútil BP/BP-40	Tool-holder shaft set BP-40	Axe porte outil BP-40	2509774
26	Eje principal BP/BP-40	Main shaft set BP-40	Axe principale BP-40	2509771
27	Eje toma accesorios BE/BP-40	Attachment drive shaft set BE/BP-40	Axe prise accessoires BE/BP-40	2509475
28	Engranajes planetario BE/BP-40	Planetary gear set BE/BP-40	Pignons planétaire BE/BP-40	2509476
29	Guía caldero BE/BP-40	Bowl guide set BE/BP-40	Guide cuve BE/BP-40	2509477
30	Guía elec. caldero BP-40	Bowl lifting guide set BP-40	Guide montée cuve BP-40	2509779
31	Motor BP-40/40C 230-400/50/3	Motor P-40/40C 230-400/50/	Moteur P-40/40C 230-400/50/	2509768
32	Palanca elevación calder BE/BP-40	Bowl lifting lever set BE/BP-40	Lévier élévation cuve BE/BP-40	2509481
33	Pata derecha BE/BP-40	Foot set (right hand) BE/BP-40	Pied droit BE/BP-40	2509482
34	Pata izquierda BE/BP-40	Foot set (left hand) BE/BP-40	Pied gauche BE/BP-40	2509483
35	Polea motriz BP-40	Driving pulley BP-40	Poulie motrice BP-40	2509767
36	Polea receptora BE/BP-30	Driven pulley BE/BP-30	Poulie réceptrice BE/BP-30	2509572
37	Protección caldero BE/BP-40	Bowl protection set BE/BP-40	Protection cuve BE/BP-40	2509486
38	Retén+rodamiento toma accesorios BE/BP-40	Attachment drive retainer + bearing set BE/BP-40	Roulement-joint prise accessoires BE/BP-40C	2509487
39	Sinfin rodamiento BE/BP-40	Bearing drive set BE/BP-40	Sans-fin roulement BE/BP-40	2509488
40	SopORTE caldero BE/BP-40	Bowl holder set BE/BP-40	Support cuve BE/BP-40	2509489
41	SopORTE micro caldero BE/BP-40	Bowl microswitch holder set BE/BP-40	Support microrrupteur cuve BE/BP-40	2509490
42	SopORTE micro protección BE/BP-40	Protection microswitch holde BE/BP-40	Support microrrupteur protection BE/BP-40	2509491
43	Tapa superior BP-40	Top cover BP-40	Couvercle supérieur BP-40	2509765
44	Tapón tubo 80X40	Tube plug set 80X40	Bouchon tube 80X40	2509493
45	Toma accesorios BE/BP-40 R	Accessory Drive BE/BP-40R	Prise accessoires BE/BP-40R	2509611
46	Tacos de goma	Door limit set	Tampons porte (4)	2052751
47	Adhesivo Sammic Ø60 negro	Sammic Adhesive Ø60 black	Adhésif Sammic Ø60 noir	2142591
48	Cargador exterior BE/BP-20/30/40	External loader BE/BP-20/30/40	Chargeur extérieur BE/BP-20/30/40	2509612
49	Cableado BP-20/30/40	Electric wiring BP-20/30/40	Câblage BP-20/30/40	2509729
50	Detector magnetico D10P	Detector megnetic set D10P	Détecteur magnétique D10P	2509555
52a	Cable manguera 3X1.5 (EU)	Hose wire 3X1.5 (EU)	Câble gaine 3X1.5 (EU)	2009654
52b	Cable manguera 3X14AWG 6-20P CL	Hose wire 3X14AWG 6-20P CL	Câble gaine 3X14AWG 6-20P CL	2509549
52c	Cable manguera 3X1.5 R	Hose wire 3x1,5R	Câble gaine 3X1.5 R	2509626
53	Visor armazón BE/BP-40	Frame viewer BE/BP-40	Viseur armature BE/BP-40	2509598
54	Pasador LD-4 *12X30 inox	Bolt set LD-4 *12X30 ST.ST.	Goupilles LD-4 *12X30 INOX	2509519
55	Barra carro caldero BE/BP-40	Trolley bowl bar set BE/BP-40	Barre chariot cuve BE/BP-40	2509525
56	Tapa trasera inferior BE/BP-40	Back cover - bottom BE/BP-40	Couvercle arrière inférieure BE/BP-40	2509624

BP-40 / BP-40C / BP-40I



Nota: Todas estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso, debido a la permanente mejora del producto.

Note: These specifications are subject to change without prior notice due to continuous product improvement.

Note: Toutes ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis dû à une permanente amélioration du produit.